

Despiece

- 1 Tornillo
- 2 Interruptor
- 3 Tapa del interruptor
- 4 Alivio de tensión para el cable de alimentación
- 5 Piezas interiores de alivio de tensión
- 6 Cable de energía
- 7 Parrilla delantera (lado de descarga)
- 8 Motor
- 9 Remache
- 10 Rueda del ventilador
- 11 Parrilla trasera (lado de succión)
- 12 Carcasa

