

1.2 Ersatzteilzeichnungen FSBM-Serie / Spare parts drawings FSBM-Series

Ersatzteilzeichnung FSBM 1020-20 S2 und FSBM 1270-20 HS2 /
Spare parts drawing FSBM 1020-20 S2 & FSBM 1270-20 HS2




Abb. / Fig. 1: Ersatzteilzeichnung FSBM 1020-20 S2 und FSBM 1270-20 HS2 / Spare parts drawing FSBM 1020-20 S2 & FSBM 1270-20 HS2