



Manual de instrucciones

TAMBOR ENROLLADOR AIRE COMPRIMIDO

HAL07330 - 756200631



Lea atentamente estas instrucciones de uso y tenga en cuenta la información proporcionada. Utilice estas instrucciones de uso para familiarizarse con el producto, el uso adecuado y las instrucciones de seguridad.

Datos técnicos

MODELO	HAL07330
CÓDIGO	756200631
MATERIAL CARCASA	METAL
LONGITUD DEL CABLE	30+1m
Ø INTERIOR MANGUERA	8mm
MATERIAL MANGUERA	PVC

Utilización:

1. No fuerce el artículo. Utilice la herramienta correcta para el uso, quedará el trabajo mejor y más seguro a la vez que se respeta el diseño del producto.
2. Desconecte el producto de la fuente de aire antes de hacer cualquier ajuste, cambiar accesorios o almacenar la herramienta.
3. Guarda el artículo del alcance de los niños y otras personas no capacitadas. Podría ser peligroso en manos de usuarios no capacitados.
4. Compruebe si hay desalineación o unión de piezas, rotura de piezas y cualquier otra condición que afecte el funcionamiento de la herramienta. Si está dañada, tenga la herramienta reparada antes de usar. Existe riesgo de explosión si la herramienta está dañada.
5. Utilice únicamente accesorios identificados por el fabricante para el modelo de herramienta específico. El uso de un accesorio no diseñado para el modelo de herramienta específico aumenta el riesgo de lesiones a las personas.

Mantenimiento

- 1.El mantenimiento debe ser realizado únicamente por una persona calificada.
2. cuando manteniendo el producto, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Utilice únicamente piezas autorizadas.
3. Utilice únicamente los lubricantes suministrados con la herramienta o especificados por el fabricante.

Fuente de aire

ADVERTENCIA

- Nunca conecte a una fuente de aire que supere 170 psi. El exceso de presión en la herramienta puede provocar la explosión, un funcionamiento anormal, la rotura de la herramienta o lesiones graves a las personas. Utilice únicamente aire comprimido limpio, seco y regulado a la presión nominal o dentro del rango de presión nominal marcado en la herramienta. Siempre verificar la presión del aire antes de usar la herramienta.
- Nunca use oxígeno, dióxido de carbono, gases combustibles o cualquier gas embotellado como fuente de aire para la herramienta. Dichos gases son capaces de explotar y causar lesiones graves a las personas.

Funcionamiento

1. Fije un acoplador (se vende por separado) a la manguera de su compresor de aire y aplique cinta para sellar roscas en el accesorio de entrada del carrete. Conecte el acoplador al accesorio de entrada.
2. Conecte su herramienta neumática al otro extremo de la manguera usando otro acoplador y cinta para sellar roscas.
3. Siga todas las instrucciones de la herramienta neumática y el compresor para su instalación y uso.
4. Cuando termine de usar la manguera, desconecte la herramienta neumática y retraiga la manguera. Limpie el carrete de manguera con un paño seco.

Mantenimiento

ADVERTENCIA

- Para evitar lesiones graves:
Desconecte el suministro de aire de este producto antes de realizar cualquier procedimiento de inspección, mantenimiento o limpieza.
- Para evitar lesiones graves por fallas en la herramienta:
No utilice equipos dañados. Si se producen ruidos, vibraciones o fugas de aire anormales, corrija el problema antes de seguir usándolo.

Limpieza, mantenimiento y lubricación

AVISO
• Estos procedimientos se suman a las revisiones y el mantenimiento regulares explicados como parte de la operación regular del carrete de manguera.

1. ANTES DE CADA USO, inspeccione el estado general de la herramienta. Comprobar:

- herrajes o carcasa sueltos,
- desalineación o unión de piezas móviles,
- partes agrietadas o rotas, y cualquier otra condición que pueda afectar su funcionamiento seguro.

2. DESPUÉS DE CADA USO, vuelva a enrollar la manguera en el carrete y limpie el carrete de manguera con un paño seco.

Reemplazo de la manguera

1. Sacar toda la manguera.

2. Desconecte la manguera original de la junta giratoria y retírela

4. Pase la manguera nueva a través de la abertura en la brida del tambor.

5. Use cinta para sellar roscas en las roscas de la conexión de la manguera y atornille la conexión en la pieza giratoria y apriete.

6. Rebobine la manguera en el tambor con la mano.



Declaración de Conformidad CE

Declaration of Conformity EC

El abajo firmante declara en nombre de la empresa

The undersigned declares on behalf of

ASLAK Machines & Tools, S.L. Salvador Gil i Vernet, 5 08192 Sant Quirze del Vallès (Barcelona) - Spain

que el Tambor Enrollador de Aire de la marca METALWORKS

that the Air Hose Reel of the brand METALWORKS

Modelo HAL07330 > 756200631

Type

Cumple todas las disposiciones pertinentes de la citada directiva y normas armonizadas

Tested and found to be in accordance with the directive and harmonized standards

1) Directiva CE	2006/42/EC
EC Directive	Machinery Directive

2) Normas armonizadas	EN ISO 12100:2010
Harmonized Standard	

Número(s) de test	086-03-026-00769
Test Report Number(s)	

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'David Sala Olivares', is written over a faint circular stamp.

David Sala Olivares
Director General