

Selección de protección respiratoria: consideraciones de calidad.

La calidad es importante cuando se trata de productos de protección personal respiratoria. Incluso si se cumplen los requisitos de ajuste correcto, de nivel de comodidad, de seguridad y se cuenta con las certificaciones correspondientes, si la calidad de su EPI respiratorio no es la adecuada, entonces no es un producto en el que deba invertir o continuar usando.

En esta guía breve se destacan algunos aspectos clave que debe tener en cuenta al elegir sus productos de protección personal respiratoria.

Homologaciones

La primera consideración clave debe ser la homologación del producto. ¿El producto ha sido certificado por un organismo regulador apropiado, como por ejemplo un Organismo notificado? Las regulaciones son diferentes en distintas partes del mundo y debe asegurarse de que el producto esté homologado para su uso en su país.

Los EPI de Categoría 111 homologados por CE, como las mascarillas, siempre tienen un número CE seguido

de 4 dígitos. Los dígitos hacen referencia al Organismo notificado que expidió el EPI. A veces, el número CE puede cambiar, pero puede comprobar si el Organismo notificado está autorizado para homologar el EPI, verificando que hace referencia al Reglamento (UE) 2016/425 - Reglamento de equipos de protección individual en su listado en la base de datos NANDO de la Comisión Europea*.



Consideraciones clave de calidad a tener en cuenta al seleccionar productos de protección personal respiratoria:

1. ¿Es el producto de un vendedor de confianza?
2. ¿El producto está homologado según los requisitos normativos locales?
3. ¿El producto está dentro de su fecha de caducidad?
4. ¿El producto se ha almacenado correctamente?
5. ¿El producto está libre de daños?

Para obtener más información sobre cómo seleccionar protección respiratoria o para hablar con un especialista de 3M, visite: <http://engage.3M.com/WIYAen-gb>

Almacenamiento y tiempo de uso

¿Sabía que existe una limitación de la vida de almacenamiento de las mascarillas desechables, como una FFP2? La vida de almacenamiento (cuando se almacena según las condiciones especificadas) es de tres o cinco años a partir de la fecha de fabricación de muchas de las mascarillas desechables de 3M. Mire la fecha de caducidad en la caja para establecer la vida de almacenamiento que podrá tener las mascarillas en su inventario y/o reserva. Almacene estos productos en el embalaje original, lejos de zonas contaminadas, polvo, luz solar, temperaturas extremas, humedad excesiva y agentes químicos dañinos.

Además, para garantizar la efectividad de este tipo de mascarilla filtrante (FFR), deben desecharse y reemplazarse después de usarlas en caso de que se ensucien o se dañen y también si tiene dificultades para respirar o al final de su turno si es un dispositivo no reutilizable "NR".

Durabilidad

Todos los componentes de desgaste se degradan con el tiempo. Pero, con el cuidado y el mantenimiento adecuados, las medias máscaras reutilizables y los equipos de respiración motorizados (PAPR) pueden durar bastante tiempo. Es importante que realice una inspección de todos sus productos de protección respiratoria antes de cada uso. También debe seguir todas las Instrucciones del usuario para los procedimientos de limpieza.

Tanto si necesita una protección respiratoria multiusos y sostenible como una que no requiera mantenimiento, tenemos soluciones disponibles fáciles de usar, mantener y limpiar.

Consideraciones sobre falsificaciones: asegurarse de que sea real

No asuma que puede saber si una mascarilla funciona bien simplemente mirándola ni que una mascarilla de un fabricante que no conoce puede ser un sustituto viable. No se ponga en peligro a sí mismo ni a los demás al cometer el error de pensar que las mascarillas falsas parecen auténticas y, por lo tanto, funcionan. Las mascarillas falsificadas a menudo son fabricadas por delincuentes que intentan engañar a los clientes. Estas falsificaciones no provienen de un fabricante global comprometido con controles de calidad sólidos.

Las mascarillas falsificadas no se prueban ni se aprueban del mismo modo que las mascarillas auténticas, las cuales han sido sometidas a pruebas rigurosas para pasar normas reguladoras estrictas a fin de lograr la homologación de estas agencias reguladoras. En cambio, las mascarillas falsificadas a menudo se producen utilizando procesos y materiales desconocidos, con controles de calidad desconocidos o inexistentes.

Como resultado, no se puede confiar en las mascarillas falsificadas y no se deberían comprar ni usar. Para evitar los productos falsificados, revise esta lista de sugerencias e indicaciones de productos.

La mejor manera de evitar mascarillas falsificadas es comprar productos de protección respiratoria de un distribuidor de confianza y de buena reputación autorizado por el fabricante o directamente del fabricante. No confíe únicamente en los certificados de distribuidores autorizados, que pueden estar falsificados. Si tiene alguna pregunta sobre si las mascarillas que ha comprado o está pensando en comprar son auténticas, nuestros especialistas en respiración cualificados están aquí para ayudarle.

Si tiene inquietudes sobre posibles actividades fraudulentas o de falsificación relacionadas con 3M o productos 3M, notifíquelo utilizando nuestras opciones de Informar sobre una inquietud detalladas en https://engage.3M.com/covidfraud_en_GB

Con respecto a las mascarillas de 3M específicamente, aquí tiene algunos consejos para evitar productos falsificados:

- Las mascarillas de 3M auténticas se venderán en embalajes 3M, con instrucciones de usuario específicas del modelo que acompañan al producto.
- Las mascarillas de 3M no deben venderse individualmente, a granel (bolsas grandes o cajas de mascarillas sueltas) o sin embalaje (incluidas las instrucciones del usuario).
- 3M tiene normas de calidad estrictas, por lo que es probable que los productos a los que les falten correas o tengan olores extraños, válvulas bloqueadas o palabras mal escritas, etc., no sean auténticas mascarillas de 3M.

Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener ayuda con la selección de protección respiratoria y preguntar lo que quiera relacionado con la compra o el uso de productos de protección respiratoria.